



Gasherd

Einige Tipps für Benutzung des Gasherds :

- ✓ Öffnen Sie der Rostfreie Kader immer mit saubere Händen!
- ✓ An der Linker Seite unter in der Rostfreie Kaste ist eine Klappe. Hinter diese Klappe ist der Gashahn. Diese Hahn nur in Notfalle schließen (drücken und Rechts herum drehen).
- ✓ Wenn der Sparflamme ausgeht, warten Sie wenigstens 5 Minuten vorher Sie der Sparflamme wieder entbrennen!
- ✓ Um der Gasherd zu entbrennen, gehören Sie der Rostfreie Kader **vorsichtig**, an der Rechterseits nach vorn zu ziehen.


Bedienung

1. Aus Stand

2. Sparflamme

Anziehen die Sparflamme von aus der <<OFF>> Stand:
Knopf eindrücken (sich Abbildung) und schnell Linksum drehen Richtung der Anzünderstand. Wiederholen bis der Zündflamme brennt. Wenn der Zündflamme brennt, der Knopf 10 bis 15 Sekunde eingedrückt halten und danach langsam loslassen. Der Zündflamme brennt jetzt.

3. Hoch und Niedrig machen der Flamme



ACHTUNG BITTE: die Außerseite des Gasherd wird während des Betriebs heiß.